
2J3
2J4
IC23
IC22
R9
R10
R11
R12
R13
R14
W25
C40
C39
R6
R5
R7
R8
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C22
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
LED1
LED2
LED3
LED4
2J2
C41
IC24
R4
IC17
C17
IC14
C14
IC20
C20
IC26
C43
IC21
C21
C24
IC16
C16
IC13
C13
IC25
C42
IC15
C15
IC19
C19
IC18
C18
C23
R1
R2
R3
IC7
IC8
IC9
IC10
IC11
IC12
IC4
IC5
NOT USED
IC6
IC1
IC2
IC3
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W24
20
2P1
1
2
3
4
37
38
39
40
1
21
RED INDICATES NO. 1 PIN